数字超声波探伤仪 数据管理系统


UTD9800

使用说明书


北京时代山峰科技有限公司 2021.10

1、 安装软件

执行 SetupDV_CN_Ultrasonic Flaw Detector V1.00.exe



2、 安装驱动



- 3、 用 USB 线连接探伤仪和计算机
- 4、 打开软件





默认没有密码, 可以在用户管理中添加

5、 菜单介绍



6、 通信设置




选择合适的通信口, 并打开通信口

7、 联机/脱机




联机状态下才能实时显示和探伤报告下载

8、 实时显示




9、 探伤报告下载




探伤报告的文件名默认为 Report+当前日期,文件类型为 BIN. 用户可以自行修改保存的路径和文件名。

10、 探伤报告编辑


1、 打开保存的报告文件




2、 选择编辑好的工件信息




3、 用导航键选择需要的探伤报告编号




4、 编辑当前报告



5、 数据转换完成后,软件自动打开 EXECL,用户可以编辑修改报告



6、 打印或预览报告




11、 工件管理




12、 用户管理



13、 录像回放





14、 退出系统

