# 快速操作指南 TH8300系列可编程直流电子负载

#### 本指南适合下列型号:

型号	区别及功能说明	型号	区别及功能说明
TH8300-5	机框	TH8303-80-60	单通道, 80V,60A,300W
TH8301-80-20	双通道, 80V,20A,100W*2	TH8304-80-80	单通道, 80V,80A,400W
TH8301A-80-20	双通道, 80V,20A,200\*2	TH8302-600-10	单通道, 600V, 10A, 200W
TH8302-80-40	单通道, 80V,40A,200W	TH8303-600-15	单通道, 600V, 15A, 300W

## 一. 前面板基本说明



## 二. 后面板基本说明



## 三. 推荐测试端接线方式



- 1. 先将电源正输出端接电子负载电流正端,电源负输出端接电子负载电流负端;
- 2. 如果打开电压Sense功能,需在系统设置中开启V-Sense设置项,将电源正输出端接电子负载V-Sense正端,电源负输出端接电子负载V-Sense负端。
- 3. 电源开启输出功能,电子负载按下Load键,开始测试。

### 四. 实例操作

- 1. 测试端按推荐电路接好测试线。
- 2. 插上电源线,开机。
- 开机成功后,默认常规模式测量界面,Mode键灯亮, CC模式。



#### 4. CC模式操作



C0C 设置>  高   电流量程:高     电流值A:00.008 A 中   电流值B:00.008 A    上升斜率:00.008 A/us    工路対象:00.008 A/us
电压量程:高 电流值A:00.008 A 电流值B:00.008 A 上升斜率:00.008 A/us 玉路创速:00.008 A/us
电流值 B : 00.008 A 上升斜率 : 00.008 A/us
下译示学 . 00.000 A/US





6. 按下旋钮中间键,进入编 辑状态,旋动旋钮更改数值





#### 9. AUTO自动测试设置



型号	电压	电流	功率	最小操作电压
TH8301-80-20	80V	20A	100WX2	0. 5V@20A
TH8301A-80-20	80V	20A	200WX2	0. 5V@20A
TH8302-80-40	80V	40A	200W	0. 5V@40A
TH8303-80-60	80V	60A	300W	0. 5V@60A
TH8304-80-80	80V	80A	400W	0. 4V@80A
TH8302-600-10	600V	10A	200W	2. 0V@10A
TH8303-600-15	600V	15A	300W	2. 0V@15A



常州同惠电子股份有限公司

地址: 江苏省常州市新北区天山路3号 电话: 00-86-519-85195199,85132222

更多产品咨询尽情浏览 http://www.tonghui.com.cn

同惠微信公众号





传真: 00-86-519-85109972 Email: sales@tonghui.com.cn

400-624-1118