手机 18926428394（微信）

1129700750 QQ

Autonics

LCD显示计数器/计时器
CX SERIES

使 用 说 明 书

CX6S Series

CX6M Series

非常感谢您选择AUTONICS的产品
为了您的安全，请在使用前阅读以下内容

■ 注意安全

※'注意安全'是为了安全正确地使用该产品,以防止危险事故的发生,请遵守以下内容。

※注意安全可分为"警告"与"注意"两个部分,其意思如下:
⚠警告 如违反此项，可能导致严重伤害或伤亡。
⚠注意 如违反此项，可能导致轻度伤害或产品损坏。

※操作说明书中的符号说明如下
⚠特殊条件下可能会发生意外或危险

⚠警告

1. 用于对人身及财产上影响大的机器（如：核能控制、医疗器械、船舶、车辆、铁路、航空、易燃装置、安全装置、防灾/防盗装置）时，请务必加装双重安全保护装置。
   否则可能会引起火灾，人身伤亡或财产损失。
2. 使用时必须要安装面板。
   否则有触电危险。
3. 通电状态下请勿进行检修作业。
   否则有触电危险。
4. 除本公司维修人员外不得改造本产品。
   否则会导致触电或火灾。

⚠注意

1. 请勿在室外使用该产品。
   否则会缩短该产品的使用寿命或发生触电事故。
2. 电源输入端和继电器输出端接线时，请使用AWG 20(0.50mm²)规格的线缆，拧螺丝的扭矩保持在0.74N·m~0.90N·m。
   接触不良时有可能引起火灾。
3. 请在额定规格范围内使用该产品。
   否则会缩短该产品的寿命，有火灾隐患。
4. 请使用小于继电器触点允许容量的负载。
   否则会造成绝缘不良，触点粘合，接触不良，继电器损坏，火灾等。
5. 清洁时请勿用水或有机溶剂，应用干毛巾擦拭。
   否则会引起触电或火灾。
6. 在易燃易爆，潮湿，太阳光直射，热辐射，振动等场所应避免使用该产品。
   否则可能会引起火灾或爆炸。
7. 请勿使灰尘或线缆残渣进入产品内部。
   否则可能会引起火灾或损坏产品。

■ 手册

本产品的详细内容及使用方法请参考用户手册。
请使用前至我公司网站(www.autonicschina.com)下载用户手册。

■ 型号构成

CX 6 S - 1P 4 F

输入方式	无标识	电压输入(PNP)，无电压输入(NPN)选择型
	F	通用电压输入型
电源电压	2	24VAC 50/60Hz，24-48VDC
	4	100-240VAC 50/60Hz
输出	1P	1段设定
	2P	2段设定
外形尺寸	S	DIN W48×H48mm
	M	DIN W72×H72mm
显示位数	6	999999(6位)
机种	CX	LCD 显示型计数器/计时器

■ 各部位名称

●CX6S 系列



●CX6M 系列

1. 计数显示部(红色)
   运行模式：计数器模式时，显示计数值。
   计时器模式时，显示时间进行值。
   功能设定模式：显示设定项。
2. 设定显示部(绿色)
   运行模式：显示设定值。
   功能设定模式：显示设定内容。
3. 时间单位指示灯(h:m:s)：计数器模式时，显示时间单位。
4. 锁键指示灯(🔒)：锁键设定时，灯亮。
5. RESET指示灯(RST)：输入前面部RESET或端子台RESET信号时，灯亮。
6. INH 指示灯(INH)
   电压输入(PNP)，无电压输入(NPN)选择型(CX6□-□□)时：在计时器模式中，输入端子台的INHIBIT信号时，灯亮。
   (CX6S系列时：在计时器模式中，输入INB/INH信号时，灯亮。)
   通用电压输入型(CX6□-□□F)时：在计时器模式中，输入INB/INH信号时，灯亮。
7. 输出指示灯(OUT1, OUT2)：相应控制输出ON时，灯亮。
8. 确认设定值及变更指示灯(SET, SET1, SET2)(绿色)：确认或变更相应设定值时，灯亮。
9. COUNTER 指示灯(COUNTER)：计数器模式时，灯亮。
10. TOTAL 指示灯※1 (TOTAL)：TOTAL计数器显示模式时，与COUNTER指示灯同时灯亮。
11. TIMER 指示灯(TIMER)：计时器模式时，闪烁(计时进行)或灯亮(计时停止)。
12. RESET 键
    运行模式，功能设定模式：按RESET键，计数值将会被复位，输出为OFF。
    TOTAL计数器显示模式※1：按RESET键，TOTAL计数值将会被复位。
13. MODE 键
    运行模式：按MODE键3秒，则进入功能设定模式。
    计数器模式时，按MODE键，选择设定值2(SET2)/设定值1(SET1)/TOTAL计数器※1显示。
    功能设定模式：按MODE键3秒以上，将会返回运行模式。
    按MODE键，储存设定项，进入下次项目设定。
    功能设定确认模式：按MODE键1秒以上，将会返回运行模式。
    变更设定值模式：按MODE键，储存设定值，将会返回运行模式。
14. ⋖, ⋗, ⋀ 键
    1)⋖ 键
    运行模式：按⋖键，进入设定值变更模式。移动设定值(SET, SET1, SET2)的位数。
    设定值变更模式：按MODE键，移动位数。
    2)⋗, ⋀ 键
    设定值变更模式：用于设定值增减。
    功能设定模式：变更设定内容。

※1: 仅限于电压输入(PNP), 无电压输入(NPN)选择型(CX6□-□□)。

■ 规格

型号名			CX6S-1P□□	CX6S-2P□□	CX6M-1P□□	CX6M-2P□□
显示位数			6位			
显示方式			7段(计数显示部前2位：红色，设定显示部：绿色)，11段(计数显示部后4位：红色) LCD方式			
文字尺寸	计数显示部(W×H)		4.5×10mm		7×13mm	
	设定显示部(W×H)		3.5×7mm		5×9mm	
电源电压	AC电压型		100-240VAC 50/60Hz			
	AC/DC电压型		24VAC 50/60Hz，24-48VDC			
允许电压变动范围			电源电压的 90~110%			
消耗功率	AC电压型	CX6□-□□	6.4VA 以下	6.7VA 以下	7.1VA 以下	7.5VA 以下
		CX6□-□□F	3.2VA 以下	3.9VA 以下	3.2VA 以下	4.2VA 以下
	AC/DC电压型	CX6□-□□	AC：5.5VA 以下 DC：3.5W 以下	AC：5.6VA 以下 DC：3.6W 以下	AC：6.2VA 以下 DC：4W 以下	AC：6.3VA 以下 DC：4.1W 以下
		CX6□-□□F	AC：2.6VA 以下 DC：1.4W 以下	AC：3.0VA 以下 DC：1.7W 以下	AC：2.6VA 以下 DC：1.4W 以下	AC：3.5VA 以下 DC：1.9W 以下
计数器	INA/INB 最高计数速度	CX6□-□□	1cps/30cps/300cps/1kcps/5kcps中选择			
		CX6□-□□F	20cps			
	计数范围		-99999~999999			
	缩放		小数点后5位			
	最小信号幅	CX6□-□□	RESET，TOTAL RESET 信号：1ms/20ms中选择			
		CX6□-□□F	INA，INB，RESET 信号：25ms			
计时器	时间规格		999.999s，9999.99s，99999.9s，999999s，99m59.99s，999m59.9s，9999m59s，99999.9m，999999m，99h59m59s，9999h59m，99999.9h			
	动作方式		加算，减算			
	最小信号幅	CX6□-□□	START，INHIBIT，RESET，TOTAL RESET 信号：1ms/20ms中选择			
		CX6□-□□F	START，INH，RESET 信号：25ms			
	反复误差		[CX6□-□□] Power ON Start：±0.01% ±0.05s 以下 Signal Start：±0.01% ±0.03s 以下 [CX6□-□□F] Power ON Start：±0.01% ±0.08s 以下 Signal Start：±0.01% ±0.06s 以下			
	SET误差					
	电压误差					
	温度误差					
输入方式		CX6□-□□	电压输入(PNP)，无电压输入(NPN)中选择 [电压输入(PNP)]-输入阻抗：10.8kΩ， [H]：5-30VDC，[L]：0-2VDC [无电压输入(NPN)]-短路阻抗：470Ω 以下， 残留电压：1VDC 以下，开路阻抗：100kΩ 以上			
		CX6□-□□F	[通用电压输入]-INA(START)，INB(INHIBIT)输入端 [H]：24-240VDC/24-240VAC，[L]：0-10VDC/VAC [无电压输入]-RESET 输入端 短路阻抗：1kΩ 以下，残留电压：2V 以下			
One-shot 输出时间			0.01~99.99s 设定			
控制输出	接点	构成	SPDT(1c) 1个	SPST(1a) 2个	SPDT(1c) 1个	SPDT(1c) 2个
		容量	250VAC 3A 以下 阻性负载		250VAC 3A 以下 阻性负载	
	无接点	构成	—		NPN 集电极开路 1个	NPN 集电极开路 2个
		容量			30VDC 100mA 以下※1	
外部供应电源※1			12VDC ±10%，100mA 以下			
停电记忆			约10年(非易失性半导体存储器)			
绝缘阻抗			100MΩ 以上(500VDC 兆欧)			
耐电压			2,000VAC 50/60Hz 1分钟			
抗干扰	AC电压型		由于扰模拟器产生的方波干扰(脉宽 1μs) ±2kV			
	AC/DC电压型		由于扰模拟器产生的方波干扰(脉宽 1μs) ±500V			
振动	耐振动		10~55Hz(周期1分钟) 振幅 0.75mm X，Y，Z 各方向 1小时			
	误动作		10~55Hz(周期1分钟) 振幅 0.5mm X，Y，Z 各方向 10分钟			
冲击	抗冲击		300m/s²(约 30G) X，Y，Z 各方向 3次			
	误动作		100m/s²(约 10G) X，Y，Z 各方向 3次			
继电器寿命	机械		1,000万次以上			
	电气		10万次以上			
防护等级			产品前面部：IP50(IEC规格)			
周围环境	使用环境温度		-10~55℃，保存时：-25~65℃			
	使用环境湿度		35~85%RH，保存时：35~85%RH			
重量※2	AC电压型	CX6□-□□	约 147g (约 116.8g)	约 151g (约 120.8g)	约 249g (约 185.5g)	约 254g (约 180.5g)
		CX6□-□□F	约 139g(约 92g)	约 144g(约 96g)	约 233g(约 153g)	约 237g(约 157g)
	AC/DC电压型	CX6□-□□	约 145g (约 114.8g)	约 149g (约 118.8g)	约 248g (约 184.5g)	约 253g (约 179.5g)
		CX6□-□□F	约 137g(约 90g)	约 142g(约 94g)	约 232g(约 152g)	约 236g(约 156g)

※1：仅限于电压输入(PNP)，无电压输入(NPN)选择型(CX6□-□□)。
※2：为含包装盒重量，括号内为产品净重。
※周围环境条件为未结冰，未结露状态。
※本说明书所记载规格，外形尺寸等因产品改进而变更或停产时，恕不另行通知。

■ 外形尺寸图

(单位：mm)

◎ CX6S系列



●面板加工尺寸图



●支架



●端子台保护盖(另售)
• RSA-COVER(48×48mm)





◎ CX6M系列



●面板加工尺寸图



●支架



●端子台保护盖(另售)
• RSA-COVER(72×72mm)



■ 接线图

◎ CX6S 系列

1. 电压输入(PNP)，无电压输入(NPN)选择型

●CX6S-1P□



SOURCE:
100-240VAC 50/60Hz 6.4VA
24VAC 50/60Hz 5.5VA
24-48VDC 3.5W

●CX6S-2P2



SOURCE:
24VAC 5.6VA
24-48VDC 3.6W

●CX6S-2P4



SOURCE:
100-240VAC 50/60Hz 6.7VA

2. 通用电压输入型

●CX6S-1P□F

CONTACT OUT: 250VAC 3A RESISTIVE LOAD
SIGNAL INPUT: 24-240VAC 50/60Hz, 24-240VDC



SOURCE: 100-240VAC 50/60Hz 3.2VA
24VAC 50/60Hz 2.6VA
24-48VDC 1.4W

●CX6S-2P□F

CONTACT OUT1/OUT2: 250VAC 3A RESISTIVE LOAD
SIGNAL INPUT: 24-240VAC 50/60Hz, 24-240VDC



SOURCE: 100-240VAC 50/60Hz 3.9VA
24VAC 50/60Hz 3.0VA
24-48VDC 1.7W

◎ CX6M 系列

1. 电压输入(PNP)，无电压输入(NPN)选择型

●CX6M-1P□

CONTACT OUT:
250VAC 3A RESISTIVE LOAD



SOURCE: 100-240VAC 50/60Hz 7.1VA
24VAC 50/60Hz 6.2VA
24-48VDC 4W

●CX6M-2P□

CONTACT OUT1/OUT2:
250VAC 3A RESISTIVE LOAD



SOURCE: 100-240VAC 50/60Hz 7.5VA
24VAC 50/60Hz 6.3VA
24-48VDC 4.1W

2. 通用电压输入型

●CX6M-1P□F

CONTACT OUT: 250VAC 3A RESISTIVE LOAD
SIGNAL INPUT: 24-240VAC 50/60Hz, 24-240VDC



SOURCE: 100-240VAC 50/60Hz 3.2VA
24VAC 50/60Hz 2.6VA
24-48VDC 1.4W

●CX6M-2P□F

CONTACT OUT1/OUT2: 250VAC 3A RESISTIVE LOAD
SIGNAL INPUT: 24-240VAC 50/60Hz, 24-240VDC



SOURCE: 100-240VAC 50/60Hz 4.2VA
24VAC 50/60Hz 3.5VA
24-48VDC 1.9W

※1:AC电压型：100-240VAC 50/60Hz
AC/DC电压型：24-48VDC，24VAC 50/60Hz

■ 基本动作构成

1. 动作及设定构成(计数器/计时器)



1-1. 功能设定模式
在运行模式中，按MODE键3秒以上，将会进入功能设定模式。 用 MODE，⋗，⋀ 键进行设定。
在功能设定模式中，按MODE键3秒以上， 将返回到运行模式。

1-2. 功能设定确认模式
在运行模式中，按⋀键1秒以上将会进入功能设定确认模式。确认已设定项时，通过按MODE，⋀ 键即可确认下一项，按⋖键可确认前一项。
在功能设定确认模式中，按MODE键1秒以上， 将返回到运行模式。

1-3. RESET 动作
在运行模式,功能设定模式下通过按RESET键来复位当前值，输出将为OFF。
在功能设定模式中，按RESET键，将当前值返回，输出将为OFF。
在TOTAL计数模式※1下，通过按RESET键来复位TOTAL计数值及当前计数值。

※1：仅限于电压输入(PNP)，无电压输入(NPN)选择型(CX6□-□□)，且TOTAL计数模式仅限于在计数模式中动作。

2. 功能设定模式



■ 计数器模式

1. 参数设定

（MODE 键：移动设定项，⋗，⋀ 键：变更设定内容）

设定项	设定内容
计数器/计时器 [C-t]	CoUnt ⟷ tIME　※CoUnt：计数器动作 tIME：计时器动作
输入模式 [INM]	→ UP ⟷ UP-1 ⟷ UP-2 ⟷ UP-3 ⟷ dn ⟷ dn-1 → Ud-C※1 ⟷ Ud-b※1 ⟷ Ud-A ⟷ dn-3 ⟷ dn-2
输出模式 [oUtM]	• 输入模式 UP，UP-1，UP-2，UP-3 或 dn，dn-1，dn-2，dn-3 时 F ⟷ n ⟷ C ⟷ r ⟷ U ⟷ P ⟷ 9 ⟷ A • 输入模式 Ud-A，Ud-b※1，Ud-C※1 时 F ⟷ n ⟷ C ⟷ r ⟷ U ⟷ P ⟷ 9 ⟷ A ⟷ S ⟷ t ⟷ d ※当最高计数速度设定为5kcps状态下，输出模式设定为 d 时，最高计数速度自动变更为30cps。
最高计数速度※2 [CPS]	30 ⟷ 300 ⟷ 1K ⟷ 5K ⟷ 1 ※最高计数速度是指在INA或INB输入信号的占空比为1:1 时计数速度，可同时适用于INA与INB输入。 ※输出模式为 d 时，可选择1cps，30cps，300cps，1kcps 计数速度。
OUT2 输出时间※3 [oUt2]	※设定OUT2的One-shot输出时间 ※设定范围：00.01~99.99秒 ※输出模式为 F，n，S，t，d 时，OUT2项将不显示。(固定为HOLD)
OUT1 输出时间※3 [oUt1]	※设定OUT1的One-shot输出时间 ※设定范围：00.01~99.99秒，HOLD ※闪烁10'的位数时，按⋖键1次，将显示 HoLd。 ※输出模式为 S，t，d 时，OUT1项将不显示出来。(固定为HOLD)
OUT 输出时间※3 [oUtt]	※设定范围：00.01~99.99秒 ※输出模式为 F，n，S，t，d 时，OUT项将不显示出来。(固定为HOLD)
小数点※4 [dP]	------ ⟷ -----.- ⟷ ----.-- ⟷ ---.--- ⟷ --.---- ⟷ -.----- ※小数点适用于计数值和设定值。
最小 RESET 时间※2 [rESEt]	1 ⟷ 20，单位：ms ※设置外部RESET信号输入的最小信号宽度。
输入逻辑※2 [SIG]	nPn：无电压输入，PnP：电压输入
预设缩放小数点※4 [SCLdP]	-.----- ⟷ ----.--- ⟷ ---.-- ⟷ --.--- ⟷ -.---- ※预设缩放值的小数点位数设置不能小于小数点设定[dP]的位数。
预设缩放值 [SCL]	※预设缩放值设定范围：0.00001~99999.9 ※预设缩放值设定范围与预设缩放小数点值[SCL.dP]联动。
TOTAL计数器※1 [totAL]	on ⟷ oFF
Start Point值 [StARt]	※Start Point值设定范围(与小数点[dP]联动)：0.00001~999999
计数记忆 [dAtA]	CLr ⟷ rEC　※CLr：切断电源，计数值将被初始化。 rEC：切断电源，计数值保存。(断电补偿)
锁键 [LoCK]	LoFF ⟷ LoC.1　※LoFF：解除锁键，锁键指示灯 OFF LoC.1：禁止使用RESET键，锁键指示灯 ON LoC.2：禁止使用⋖，⋗，⋀键，锁键指示灯 ON LoC.3：禁止使用RESET，⋖，⋗，⋀键，锁键指示灯 ON LoC.3 ⟷ LoC.2

※1：仅限于电压输入(PNP)，无电压输入(NPN)选择型(CX6□-□□)。
※2：通用电压输入型(CX6□-□□F)时，相应参数为固定值，其他不显示。
※3：1段设定型号(CX6□-1P□□)时，不显示 oUt1，oUt2 输出时间显示为 oUtt 。
※4：小数点与预设缩放值小数点的说明
- 小数点：设定前面显示部数值中的小数点，与预设缩放值无关。
- 预设缩放值小数点：设定关于计数数值的预设缩放值小数点，与前面显示部数值中的小数点无关。

2. 输入动作模式

输入模式	计数图	动作说明
UP [Up]	INA H/L，INB H/L，计数值 0 1 2 3 4 5 6 7，不计数	※当INA为计数输入时，INB将为计数抑制输入。当INB为计数输入时，INA将为计数抑制输入。
UP-1 [Up-1]	INA H/L，INB H/L，计数值 0 1 2 3 4 5，不计数	※当INA输入信号上升(_┌‾)时，进行计数。※INA：计数输入 ※INB：计数抑制输入
UP-2 [Up-2]	INA H/L，INB H/L，计数值 0 1 2 3 4，不计数	※当INA输入信号下降(‾└_)时，进行计数。※INA：计数输入 ※INB：计数抑制输入
UP-3 [Up-2]	INA H/L，INB H/L，计数值 0 1 2 3 4 5	※当INA，INB输入信号上升(_┌‾)时，进行计数。※INA：计数输入 ※INB：计数输入
dn [Down]	INA H/L，INB H/L，计数值 0 n n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 n-6 n-7，不计数	※当INA为计数输入时，INB将为计数抑制输入。当INB为计数输入时，INA将为计数抑制输入。
dn-1 [Down-1]	INA H/L，INB H/L，计数值 0 n n-1 n-2 n-3 n-4 n-5，不计数	※当INA输入信号上升(_┌‾)时，进行计数。※INA：计数输入 ※INB：计数抑制输入
dn-2 [Down-2]	INA H/L，INB H/L，计数值 0 n n-1 n-2 n-3 n-4 n-5，不计数	※当INA输入信号下降(‾└_)时，进行计数。※INA：计数输入 ※INB：计数抑制输入
dn-3 [Down-3]	INA H/L，INB H/L，计数值 0 n n-1 n-2 n-3 n-5 n-6	※当INA，INB输入信号上升(_┌‾)时，进行计数。※INA：计数输入 ※INB：计数输入
Ud-A [Up/Down-A]	INA H/L，INB H/L，计数值 0 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4	※INA：计数输入 INB：计数指令输入 ※INB为"L"时为加计数(UP)指令 INB为"H"时为减计数(Down)指令
Ud-b※1 [Up/Down-B]	INA H/L，INB H/L，计数值 0 1 2 3 4 3 2 2 3 4	※INA：加算计数输入 INB：减算计数输入 ※当INA，INB同时输入信号上升(_┌‾)时，计数值将保持之前状态。
Ud-C※1 [Up/Down-C]	INA H/L，INB H/L，计数值 0 1 2 3 2 1 2 3	※编码器输出A,B相，连接计数器INA，INB而使用时，计数器输入模式[INM]必须选择相位差输入[Ud-C]。

※1：仅限于电压输入(PNP)，无电压输入(NPN)选择型(CX6□-□□)。
※A为最小信号宽度以上，B为最小信号宽度的1/2以上。



※计数图中"H"，"L"的意思

输入方式 / 文字	电压输入(PNP)	无电压输入(NPN)
H	5-30VDC	短路(Short)
L	0-2VDC	开路(Open)

※各计数速度的最小信号宽度(1cps=1Hz)

• CX6□-□□

计数速度	最小信号宽度
1cps	500ms
30cps	16.7ms
300cps	1.67ms
1kcps	0.5ms
5kcps	0.1ms

• CX6□-□□F

计数速度	最小信号宽度
20cps	25ms

3. 预设缩放功能

预设缩放功能可设定每个信号（脉冲）的倍数，显示实际长度、液体流量、位置等，该设置倍数的功能叫预设缩放功能。例，移动任意长度L，产生P个脉冲的情况下，预设缩放值即为L/P。

例）使用计数器和编码器来控制位置



[连接编码器滚轮(Pulley)的直径(D)为22mm，编码器每转一圈产生的脉冲数为1000时]

*预设缩放值

$$= \frac{\pi \times \text{滚轮的直径(D)}}{\text{编码器每转一圈产生的脉冲数}} = \frac{3.1416 \times 22}{1000} = 0.069\text{mm/脉冲}$$

功能设定模式的小数点设定项[dP]选择为小数点以下1位[------.-]，预设缩放值小数点设定项[SCdP]项的值选择为[---.---]后，预设缩放值[SCL]设定项的值设置为[0.069]，则传送带可实现0.1mm控制精度。

■ 计时器模式

1. 参数设定

（MODE 键：移动设定项，⋗，⋀ 键：变更设定内容）

设定项	设定内容
计数器/计时器 [C-t]	CoUnt ⟷ tIME　※CoUnt：计数器动作 tIME：计时器动作
UP/DOWN模式 [U-d]	UP ⟷ dn ※UP：从0开始计时直到设定时间 dn：从设定时间开始计时到0
输出模式 [oUtM]	ond ⟷ ond.1 ⟷ ond2 ⟷ FLU ⟷ FLU.1 ⟷ FLU2 ⟷ int ⟷ int.1 ontd ⟷ totAL※1 ⟷ intG ⟷ nFd.1 ⟷ nFd ⟷ oFd ⟷ int.2※2
时间范围 [tRNG]※3	999.999 ⟷ 9999.99 ⟷ 99999.9 ⟷ 999999 ⟷ 99:59.99 ⟷ 999:59.9 99999.9 ⟷ 9999:59 ⟷ 99:59:59 ⟷ 999999 ⟷ 99999.9 ⟷ 9999:59
输出 ON TIME 时间范围 [onRNG]※4 输出 OFF TIME 时间范围 [oFFRNG]※4	
OUT2 输出时间※5 [oUt2]	※设定OUT2的One-shot输出时间 ※设定范围：00.01~99.99秒，Hold ※闪烁10'的位数时，按⋖键1次，将显示 HoLd。
OUT1 输出时间※5 [oUt1]	※设定OUT1的One-shot输出时间 ※设定范围：00.01~99.99秒，Hold ※闪烁10'的位数时，按⋖键1次，将显示 HoLd。
OUT 输出时间※5 [oUtt]	※设定范围：00.01~99.99秒，Hold ※闪烁10'的位数时，按⋖键1次，将显示 HoLd。
输入逻辑※6 [SIG]	nPn：无电压输入，PnP：电压输入
输入信号时间※6 [IN-t]	1 ⟷ 20，单位：ms ※选择INA，INHIBIT，RESET，TOTAL RESET信号的最小幅
锁键 [LoCK]	LoFF ⟷ LoC.1　※LoFF：解除锁键，锁键指示灯 OFF LoC.1：禁止使用RESET键，锁键指示灯 ON LoC.2：禁止使用⋖，⋗，⋀键，锁键指示灯 ON LoC.3：禁止使用RESET，⋖，⋗，⋀键，锁键指示灯 ON LoC.3 ⟷ LoC.2

※1：仅限于电压输入(PNP)，无电压输入(NPN)选择型(CX6□-□□)。
※2：int.2 模式仅可在2段设定型中进行设定。
※3：输出模式为 ond，ond.1，ond2，FLU.1，FLU2，int，int.1，int2，oFd，intG，totAL，ontd 时，设定时间范围[tRNG]。
※4：输出模式为 FLU，nFd，nFd.1 时，把输出ON TIME时间范围[onRNG]和输出OFF TIME时间范围[oFFRNG]其他设定。
※5：1段设定型号(CX6□-1P□□)时，不显示 oUt1，oUt2 输出时间显示为 oUtt 。
※6：通用电压输入型(CX6□-□□F)时，相应参数为固定值，其他不显示。



2. 设定计时器'0'时间
2-1. 可设定为'0'的计时器输出模式[ond，ond.1，ond2，nFd，nFd.1]
2-2. 各输出模式动作说明('0' 时间设定状态)

A. OND(Signal On Delay)模式[ond]

• 设定时间1设定为 '0'



• 设定时间2设定为 '0'



B. OND.1(Signal ON Delay 1)模式[ond.1]

• 设定时间1设定为 '0'


UP模式
DO