

低氧诱导因子 3 α 测定试剂盒说明书

试剂盒组成：

- 1、30 倍浓缩洗涤液 20ml \times 1 瓶 7 终止液 6ml \times 1 瓶
- 2、酶标试剂 6ml \times 1 瓶 8 标准品 (160pg/ml) 0.5ml \times 1 瓶
- 3、酶标包被板 12 孔 \times 8 条 9 标准品稀释液 1.5ml \times 1 瓶
- 4、样品稀释液 6ml \times 1 瓶 10 说明书 1 份
- 5、显色剂 A 液 6ml \times 1 瓶 11 封板膜 2 张
- 6、显色剂 B 液 6ml \times 1/瓶 12 密封袋 1 个

实验原理:

本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中血清素/血清胺(ST)水平。用纯化的血清素/血清胺(ST)抗体包被微孔板，制成固相抗体，往包被单抗的微孔中依次加入血清素/血清胺(ST)，再与 HRP 标记的血清素/血清胺(ST)抗体结合，形成抗体-抗原-酶标抗体复合物，经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的血清素/血清胺(ST)呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度 (OD 值)，通过标准曲线计算样品中血清素/血清胺(ST)浓度。

标本要求:

1. 标本采集后尽早进行提取，提取按相关文献进行，提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验，可将标本放于-20 $^{\circ}$ C 保存，但应避免反复冻融
2. 不能检测含 NaN₃ 的样品，因 NaN₃ 抑制辣根过氧化物酶的 (HRP) 活性。

样本处理及要求:

- 1.血清:全血标本请于室温放置 2 小时或 4 $^{\circ}$ C 过夜后于 1000g 离心 20 分钟，取上清即可检测，或将标本放于-20 $^{\circ}$ C 或-80 $^{\circ}$ C 保存，但应避免反复冻融。
- 2.血浆:可用 EDTA 或肝素作为抗凝剂，标本采集后 30 分钟内于 2 - 8 $^{\circ}$ C 1000g 离心 20 分钟，或将标本放于-20 $^{\circ}$ C 或-80 $^{\circ}$ C 保存，但应避免反复冻融。
- 3.组织匀浆:用预冷的 PBS (0.01M, pH=7.4)冲洗组织，去除残留血液(匀浆中裂解的红细胞会影响测量结果)，称重后将组织剪碎。将剪碎的组织与对应体积的 PBS (一般按 1:9 的重量体积比，比如 1g 的组织样品对应 9mL 的 PBS，具体体积可根据实验需要适当调整，并做好记录。推荐在 PBS 中加入蛋白酶抑制剂)加入玻璃匀浆器中，于冰上充分研磨。为了进一步裂解组织细胞，可以对匀浆液进行超声破碎，或反复冻融。将匀浆液于 5000 \times g 离心 5~10 分钟，取上清检测。
- 4.细胞培养物上清或其它生物标本:1000g 离心 20 分钟，取上清即可检测，或将标本放于-20 $^{\circ}$ C 或-80 $^{\circ}$ C 保存，但应避免反复冻融。

试剂盒特点:

- 1、高效、灵敏、特异的抗体;
- 2、稳定的重复性和可靠性;
- 3、吸附性能好，空白值低，孔底透明度高的固相载体;
- 4、适用血清、血浆、组织匀浆液、细胞培养上清液、尿液等等多种标本类型;
- 5、节省实验经费。

试剂盒性能:

1. 灵敏度: zui 小的检测浓度小于 1 号标准品。稀释度的线性。样品线性回归与预期浓度相关系数 R 值为 0.990。
2. 特异性: 不与其他细胞因子反应。
3. 重复性: 板内、板间变异系数均小于 10%。

操作步骤:

1.标准品的稀释: 本试剂盒提供原倍标准品一支, 用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。

80pg/ml	5号标准品	150 μ l 的原倍标准品加入 150 μ l 标准品稀释液
40pg/ml	4号标准品	150 μ l 的 5号标准品加入 150 μ l 标准品稀释液
20pg/ml	3号标准品	150 μ l 的 4号标准品加入 150 μ l 标准品稀释液
10pg/ml	2号标准品	150 μ l 的 3号标准品加入 150 μ l 标准品稀释液
5pg/ml	1号标准品	150 μ l 的 2号标准品加入 150 μ l 标准品稀释液

2.加样: 分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂, 其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样 50 μ l, 待测样品孔中先加样品稀释液 40 μ l, 然后再加待测样品 10 μ l (样品最终稀释度为 5 倍)。加样将样品加于酶标板孔底部, 尽量不触及孔壁, 轻轻晃动混匀。

3.温育: 用封板膜封板后置 37 $^{\circ}$ C 温育 30 分钟。

4.配液: 将 30 倍浓缩洗涤液用蒸馏水 30 倍稀释后备用

5.洗涤: 小心揭掉封板膜, 弃去液体, 甩干, 每孔加满洗涤液, 静置 30 秒后弃去, 如此重复 5 次, 拍干。

6.加酶: 每孔加入酶标试剂 50 μ l, 空白孔除外。

7.温育: 操作同 3。

8.洗涤: 操作同 5。

9.显色: 每孔先加入显色剂 A 50 μ l, 再加入显色剂 B 50 μ l, 轻轻震荡混匀, 37 $^{\circ}$ C 避光显色 10 分钟。

10.终止: 每孔加终止液 50 μ l, 终止反应(此时蓝色立转黄色)。

11.测定: 以空白孔调零, 450nm 波长依序测量各孔的吸光度(OD 值)。测定应在加终止液后 15 分钟以内进行。

计算:

以标准物的浓度为横坐标, OD 值为纵坐标, 在坐标纸上绘出标准曲线, 根据样品的 OD 值由标准曲线查出相应的浓度; 再乘以稀释倍数; 或用标准物的浓度与 OD 值计算出标准曲线的直线回归方程式, 将样品的 OD 值代入方程式, 计算出样品浓度, 再乘以稀释倍数, 即为样品的实际浓度。

注意事项:

1. 试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡 15-30 分钟后方可使用, 酶标包被板开封后如未用完, 板条应装入密封袋中保存。

2. 浓洗涤液可能会有结晶析出, 稀释时可在水浴中加温助溶, 洗涤时不影响结果。

3. 各步加样均应使用加样器, 并经常校对其准确性, 以避免试验误差。一次加样时间最好控制在 5 分钟内, 如标本数量多, 推荐使用排枪加样。

4. 请每次测定的同时做标准曲线, 最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本 OD 值大于标准品孔第一孔的 OD 值), 请先用样品稀释液稀释一定倍数(n 倍)后再测定, 计算时请最后乘以总稀释倍数($\times n \times 5$)。

5. 封板膜只限一次性使用, 以避免交叉污染。

6. 底物请避光保存。

7. 严格按照说明书的操作进行, 试验结果判定必须以酶标仪读数为准。

8. 所有样品, 洗涤液和各种废弃物都应按污染物处理。

9. 本试剂不同批号组分不得混用。

保存条件及有效期:

1. 试剂盒保存: ; 2-8 $^{\circ}$ C。

2. 有效期：6 个月。