



SDU SDI12 转 USB 模块

- SDU 是一个将 SDI12 传感器接入 PC 的 USB 口的接口模块, 适用于所有的 SDI12 的命令。
- 只需将传感器连接到 SDU 再将 SDU 连接到 PC 的 USB 端口, 即可轻松编程任何 SDI-12 传感器。
- 可以使用任何超级终端程序软件完成传感器的配置。
- SDU 的一侧具有 USB 连接, 可接入计算机。SDU 的另一端具有 +12 V (80mA) 输出, GND 和 SDI-12 数据通道, 可连接任何标准 SDI-12 传感器, 无需单独给传感器供电。