

OMT-SW1 三维视频显微镜



三维显微镜配置

- 1、光学主机镜头：倍率 14X---260X 连续可调
- 2、45 度观察模组：可更换反射模组三维旋转观察，并可切换成二维图象观察
- 3、55 度观察模组（选配）
- 4、控制器：可对三维观察模组的旋转速度、方向调节，并可以进行微调，对光源亮度的调节
- 5、光源：环形 LED 灯，亮度可调，寿命 2 万小时
- 6、摄像系统：高清晰度、彩色 CCD，1/3" 芯片，520TV 线，带手动、自动调节白平衡、自动增益、电子快门等功能。
- 7、数据线：对 CCD 摄像系统和监视器、显示器或电脑连接
- 8、监视器：14" 彩色监视器，彩色，420TV 线。
- 9、测量软件（选配）：可实现二维精确测量
- 10、移动平台（选配）：X、Y 轴移动行程为 250×250mm，金属台面尺寸：350mm×250mm，调焦手轮带微调和粗调功能。（选配）
- 11、液晶转接盒（选配）：与 CRT 或 LCD 相接
- 12、视频采集卡（选配）：与 PC 电脑相接
- 13、数字摄像机（选配）：与笔记本电脑相接


地址：苏州工业园区娄葑北区杨东路 208 号 全国免费咨询热线 400-609-0512

电话：0512-67061953 /18913514020 /18914075812 传真：0512-62822199

邮箱：sales@oumit.com

网址：<http://www.oumit.com>

三、观察效果图



四、三维显微镜主机图




地址: 苏州工业园区娄葑北区杨东路 208 号 全国免费咨询热线 400-609-0512

电话: 0512-67061953 /18913514020 /18914075812 传真: 0512-62822199

邮箱: sales@oumit.com

网址: <http://www.oumit.com>

五、与外接设备相接图



地址：苏州工业园区娄葑北区杨东路 208 号 全国免费咨询热线 400-609-0512

电话：0512-67061953 /18913514020 /18914075812 传真：0512-62822199

邮箱：sales@oumit.com

网址：<http://www.oumit.com>