

WAK-pH 水质快速测试剂, pH 水质测试包, pH 污水测试包, pH 快速测试包, pH 简易测试包, pH 水质试剂盒, pH 水质测试盒, pH 水质简易测定器, pH 水质分析包, pH 水质药剂包, pH 水质检测包, pH 水质检测器, pH 废水测试包, pH 离子测试包, pH 水质分析盒, pH 水质比色管, pH 快速试剂管, pH 水质测试管, 日本共立测试包, 水质离子测试包, 污水测试包, 水质简易测定器, 是由日本共立理化学研究所生产, 简易水质离子测试剂是利用一支长度约 7 公分外径 1 公分的 PE 塑料制封闭性试管, 内部装填了一次测定需要用量的调制试药。使用时先将试管前端的预埋线拉出, 再吸入欲测定的液体样本, 待水溶液与试药反应发色后, 于指定时间内比标准色卡, 判读其浓度值。

测定项目	型号	测定范围/间隔 (mg/l = ppm)	反应时间	数量包装 (支/盒)
酸碱度 pH	WAK-pH	pH 5.0 ~ 9.5 0.5 一间阶 共 10 阶段	20 秒	50
酸碱度 TBL	WAK-TBL	pH 1.6 ~ 3.4 0.2 一间阶 共 10 阶段	20 秒	50
酸碱度 BCG	WAK-BCG	pH 3.6 ~ 6.2 0.2 一间阶 共 14 阶段	20 秒	50
酸碱度 BTB	WAK-BTB	pH 5.8 ~ 8.0 0.2 一间阶 共 12 阶段	20 秒	50
酸碱度 TBH	WAK-TBH	pH 8.2 ~ 9.6 0.2 一间阶 共 7 阶段	20 秒	50

## 特 长

- 不用调整 pH ..... pH 5~9 之间皆宜使用
- 不用任何器具 ..... 只要将预埋线拉出
- 快速得知结果 ..... 大部份项目约 5 分钟
- 轻巧方便 ..... 每支试管重量约 1 公克
- 不会破损 ..... PE 塑料制试管



## 应用范围

- \* 工程管理 ..... 原物料品管、残留量检查、一般用水/循环用水/锅炉用水等管理。
- \* 排水管理 ..... 最终放流水确认、污水处理设施运转管理、设备试阵、调整验收、异常处理、异常早期发现、操作指导、取缔。
- \* 用水检查 ..... 自来水/工业用水/地下水检查、自来水塔清洗消毒确认检查、紧急灾害、野外活动等饮用水安全确认检查、牧场农畜等饮用水检查。
- \* 养殖管理 ..... 养殖渔业水质检查、取水口检查、观赏鱼/水族馆水质检查、活鱼搬运 / 递送管理。
- \* 环境调查 ..... 河川湖泊水质调查、污染分布、残留调查、污染源追踪、酸雨调查、温泉水调查、海外环境调查。

## 使用方法

1. 将测试管顶端预埋线拉出
2. 挤压塑料管将空气排出
3. 利用压力差吸入待测液
4. 指定时间后比标准色判读浓度