



東莞市華添儀器設備有限公司

DONG GUAN CITY HUA TIAN EQUIP MENT CO.,LTD

振動試驗機安裝操作方法 Salt Spray Tester

MODEL:RT-8413



本說明書詳述機器設定及技術參數，請妥善
保管。使用前請仔細閱讀說明書，方可操作！

型 號: _____ RT -8413

MODEL:

電 源: _____ 1 ϕ 380V 50Hz

POWER:



一、振动试验机的安装

- 1、先把台体四个脚底座固定好要放置的位置。
- 2、如要固定在工作台上，最好用角钢做成工作桌，桌面要求水平。
- 3、把振动台体的输入线接到控制箱的输出孔里。①台体高 15 cm接垂直 ②台体高 25 cm接水平
- 4、接控制箱电源 220V/50HZ
- 5、打开电源开关、选波形为全波、选振动方向(垂直)。
- 6、按照“二、设定步骤”可进入参数设定。
- 7、按“三、频率操作说明”调整好单组或扫频等功能。
- 8、微调调幅固定在中间位置。按“六、调幅控制说明”调振幅大小。
- 9、按 RUN 开始作振动试验。

二、振动试验机设定 CD000~CDNNN 的步骤当进入第三项第 5 条时仪表功能启动(显示 T00.00 闪动)

- 1、按 PROG 键出现 CD000(可按方向键进行闪标修改)
- 2、再按 ENTER 键进入 CD000 需要修改的值
- 3、修改完后按 ENTER 键出现 END(CD000 的值已修改成功)
- 4、仪表会反回到 CD000 画面，按向上键出现 CD001 再按上面的步骤修改 CD001 的值，不用修改的就不用进去。依次操作即可。

三、振动试验机频率操作说明

- 1、调频参数说明以下均按“四、设定步骤”修改参数：①CD065=0，CD041=1，CD012=CD013=0.1(设定调频前的引导值)
②CD000=所要设定的频率(1~600HZ)
③CD087=执行一次的时间(0~65000 秒)



④CD064=运行的次数(那么总时间=执行一次的时间×运行的次数)

⑤CD020 到 CD027=0, CD080 到 CD086=0, CD088 到 CD094=0, CD098 到 CD105=0

⑥按“六、调幅控制说明” 调振幅大小

⑦按 RUN 键做振动试验, 按红色键停止做试验。

