

绝缘折梯使用注意事项

(1)当使用绝缘折梯时应全面打开或锁好，并须安放在平稳表面。当打开或关折梯时，手部远离梯铰链和梯锁夹口。

(2)如果折梯上有工作台设计，工作台须配有合适栏杆，站立点不应超越工作台。

(3)若折梯没有工作设计，**zui**高站立点应为一双手能紧握一层梯及以保持平衡。不应站立在折梯顶 **ji**或在放有物件的顶板上工作。

(4)绝缘梯具必须放于稳固，平坦及干爽的表面。不可将梯具放于箱子、砖头或其它不稳定物体上以求增加工作高度。

(5)如果绝缘梯具是通往天台或平台，**zui**顶三级应高于天台/平台的表面水平。倾斜竖立的爬梯要符合 **4: 1** 安全角度的要求。许多伸缩梯或已提供安全斜度的提示贴于扶手上。

(6)利用绳索将梯顶 **ji** 梯脚的扶手位置(不是梯级)紧系于牢固支点上。如未能用绳索固定梯具，须要求他人协助紧系梯子(一脚踏稳 **zui**底梯级，双手紧握两边扶手)。

(7)使用者在任何时间都要面向绝缘梯具，身体重心于两边扶手之间，确保「三点接触」，即身体四肢中的三肢任何时间均接触梯具。

尊敬的用户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!